

# Zählerstand ablesen am Xerox WideFormat 6204 mit AccXES Kontroller

Der aktuelle Zählerstand kann mit dem Internet Explorer oder über das Bedienfeld am Plotter abgefragt werden.

## Mit Internet Explorer

http:// und die IP Adresse des Plotters in die Adresszeile des Internet Explorers eingeben. Konfiguration und Drucker anklicken


The screenshot shows the 'FreeFlow Accxes' web interface. The address bar contains 'http://192.168.10.90/printerdone.do'. The 'Konfiguration' tab is active. Under the 'Drucker' sub-tab, the 'Druckereinrichtung' section is visible. The 'A: Materialverbrauch-Bereich 368' value is circled in red. A status message at the bottom indicates 'Drucker wurde aktualisiert.'

Hier den Zähler A ablesen.

Bitte den Zählerstand via Email senden an: [mail@supag.ch](mailto:mail@supag.ch)

oder mit On Line Formular auf: <http://www.supag.ch/de/counterform.html>

## Über das Bedienfeld des Plotters



- Taste Gerätestatus drücken
- Auf dem Bildschirm das Menü Kostenzähler wählen
- Zähler 1 ablesen
- Mit zwei mal Beenden dieses Menü wieder verlassen

Den Zählerstand mit Email senden an: [mail@supag.ch](mailto:mail@supag.ch)

oder mit On Line Formular in: <http://www.supag.ch/de/counterform.html>